

### Raamgewicht

4 t/m 65 kg = 1 veer aan elke kant

65,5 t/m 120 kg = 2 veren per kant (tandem montage)

HappyLift TopLift<sup>®</sup> veren worden in de fabriek op maat gemaakt en afgesteld op het bestelde raamgewicht.

Nastellen niet mogelijk.

### Vóór u begint met montage van de veren:

- Monteer veren als het glas is geplaatst. Het raam mag **niet** schuiven zonder glas, **dat is gevaarlijk!**
- Controleer of raamgewicht en merk op de veren overeenkomt met het betreffende raam.
- Gebruik degelijke schroeven (platkop) van voldoende lengte. Bovenzijde veer: **5 x 50**
- Bevestigingsvoetjes: **5 x 30** Eindstoppen: **4,5 x 35**
- Zonder gemonteerde eindstoppen het raam **niet** schuiven! (de veren kunnen defect raken en valt niet onder garantie)



### Montage:

1. Raam geheel naar omlaag.
2. Veren langs de kozijnstijl houden, leg het verstevigingsplaatje op de rvs bevestigingsbeugel, tegen de schuine kant van de beugel.
3. Schroef de beugels **met** verstevigingsplaatjes op de bovendorpel van het gesloten onderraam (schroefmaat 5 x 30)
4. **Gebruik altijd de bijgeleverde verstevigingsplaatjes anders kunnen de beugels verbuigen en mogelijk afbreken.**
5. Raam volledig omhoog schuiven tot de veren de bovendorpel raken, raam goed ondersteunen met een balkje.
6. Bovenzijde van beide veren aan de kozijnstijl vastschroeven (**handvast**) (schroefmaat 5 x 50)
7. Ondersteuning wegnemen en het raam heel **voorzichtig** omlaag schuiven.
8. Controleer of het raam goed sluit, indien raam niet helemaal sluit dienen de veren lager te worden gemonteerd.
9. Schuif het raam heel voorzichtig volledig omhoog tot de veren zijn ingeschoven en markeer bovenzijde raam links en rechts met een potloodstreepje.
10. Schroef de witte eindstoppen 10mm lager als het streepje tegen het kozijn, het raam kan nu veilig worden geopend.